







"Милано"

Инструкция по сборке

Ящик 675.188.400 В

49.056



| | | | | | |
|-------------------|----|-------------------|----|-----------|----|
| C | x4 | V | x8 | A1 | x4 |
| | | | | | |
| d 12 | | 8x28 | | 12x10 | |
| B1 | x4 | F2 | x1 | Y1 | x4 |
| | | | | | |
| L 24 | | UP M4x22 | | US 6.3x11 | |
| S2 | x1 | T2 | x1 | D3 | x1 |
| | | | | | |
| Stop Control 300L | | Stop Control 300R | | | |

| № уп. | № детали | ШхГхВ, мм | Кол-во, ШТ |
|-------|----------|------------|------------|
| 1 | 2 | 613x298x3 | 1 |
| | 3 | 288x130x12 | 1 |
| | 4 | 288x130x12 | 1 |
| | 1 | 671x188x24 | 1 |
| | 5 | 627x130x12 | 1 |

Необходимые действия по сборке изделия описаны в "Универсальной инструкции", которая находится в упаковках со знаком

**ИНСТРУКЦИЯ
ВНУТРИ**

